

# Nebler ORIENTAL GX-02K



## Ergänzungen zur Gebrauchsanweisung

Die Original-Gebrauchsanweisung ist in Englisch verfasst und liegt dem Produkt bei. Ergänzend erhalten Sie hier wichtige Informationen in Deutsch.

Die angegebenen Beschreibungen beziehen sich auf die Bilder und den Text in der Original-Gebrauchsanweisung, nachfolgend ‚GA‘ genannt.

**LED-Lampen aussen** - am Nebler befinden sich aussen 2 LED-Lampen, links ROT (Bild 2 in GA - W), rechts BLAU (P)

Rote Lampe	aus	keine Verbindung zum Stromnetz
	an	Stromverbindung hergestellt, Standby Modus
	blinkt	Wasserstand ist unterhalb des Metall-Sensors
Blaue Lampe	aus	Nebler ist nicht eingeschaltet
	an	Nebler läuft, auch im Intervall-Modus
	blinkt	bei einigen Modellen im Intervall-Modus

## Schalter

oberer Schalter	1 x gedrückt	Nebler startet im Dauer-Modus
	2 x gedrückt	Intervall-Modus 2 Min. Nebler, 2 Min. Pause
	3 x gedrückt	Intervall-Modus 3 Min. Nebler, 3 Min. Pause
	4 x gedrückt	Nebler aus
unterer Schalter	nicht gedrückt	Farblicht im Nebler wechselt automatisch
	1 x gedrückt	grünes Licht
	2 x gedrückt	rotes Licht
	3 x gedrückt	blaues Licht
	4 x gedrückt	grünes und rotes Licht
	5 x gedrückt	blaues und rotes Licht
	6 x gedrückt	blaues und grünes Licht
	7 x gedrückt	blaues, grünes und rotes Licht
	8 x gedrückt	Licht ausgeschaltet
		Bei einigen Modellen kann die Farb-Reihenfolge geändert sein.

## Bitte beachten:

- zum Reinigen nur weiche Tücher verwenden
- den Nebler immer in einer aufrechten Position benutzen
- maximal 160 ml Wasser einfüllen, der Wasserstand darf nicht oberhalb des viereckigen Technikgehäuses liegen
- der Wasserstand muss unter der Markierung ‚MAX‘ sein (siehe. GA Bild 4 – ‚Capacity rating‘)
- bevor der Stecker in die Steckdose kommt überzeugen Sie sich, dass er trocken ist
- den Nebler nicht unter fließendem Wasser reinigen
- den Nebler-Chip (s. GA Bild 3 ‚Mist Chip‘) nicht mit Gewalt reinigen
- beim Befüllen oder Ausleeren des Wassertanks darf kein Wasser in den Luftauslass kommen (s. GA Bild 3 ‚Air Outlet‘)
- halten Sie den Rand zwischen dem Tank und dem Gehäuse immer trocken
- achten Sie darauf, dass Kinder den Nebler nicht alleine bedienen. Nicht in der Nähe von Heizgeräten oder Kerzen verwenden.
- der entwickelte Nebel kann sich bei nahe stehenden Gegenständen als Feuchtigkeit niederschlagen

## Erklärung zur Schritt für Schritt Anleitung (s. GA Bild 8)

1. das Gerät immer auf ebener Fläche aufstellen
2. weisses Oberteil abnehmen, Gehäuseoberteil nach links drehen und abheben
3. Abdeckung des Tanks abheben (manchmal hilft ein Fingernagel)
4. mit dem beigefügten Messbecher maximal 160 ml Wasser einfüllen
5. geben Sie 3 bis 5 Tropfen 100 % naturreine ätherische Öle dazu
6. Tankabdeckung einsetzen, den kleinen Stecker mit Nebler verbinden
7. Gehäuseoberteil aufsetzen, nach rechts drehen bis er fixiert ist, dann weisses Oberteil aufsetzen
8. Stromverbindung mit der Steckdose herstellen

## Reinigung und Pflege

- ist der Nebler nicht in Gebrauch, vom Stromnetz trennen, nur mit leerem und trockenem Wassertank länger aufbewahren
- um Schäden zu vermeiden, trocken und in einem gelüfteten Raum aufbewahren
- zur Reinigung des Tanks ein weiches, feuchtes Tuch verwenden, wenn erforderlich mit 1 Tropfen Spülmittel
- nur kleine Mengen Wasser benutzen, evtl. mehrmals ausspülen, kein Wasser in den Luftauslass geben (s. GA Bild 3 ‚Air Outlet‘)
- anschliessend den Tank und den Rand des Neblers mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen

## Einfache Fehlerbehebung

Problem	Grund	Lösung
äussere LED-Lampen leuchten nicht, kein Nebel	Stromkabel ist nicht richtig verbunden, zu wenig Wasser	Stromkabel überprüfen und oberen Schalter ‚M‘ drücken, Wasser nachfüllen
LED-Lampen leuchten, aber kein Nebel	Luftauslass ist blockiert oder Tankabdeckung hat Wassertropfen innen	Luftauslass und Tankdeckel reinigen
LED-Lampe zeigt geringen Wasserstand, aber es ist genug im Tank	Metallsensor oder Gehäuse ist schmutzig	Metallsensor und Gehäuse vorsichtig reinigen
zu wenig oder keinen Nebel	zu viel Wasser im Tank	Wasser entnehmen bis unter die Marke ‚MAX‘

Bitte die Original-Gebrauchsanweisung, diese Ergänzungen und die umseitige Garantiebescheinigung aufbewahren.

Bei Fragen zur Benutzung sind wir immer gerne behilflich. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt!

## Garantiebestimmung

Die Garantiezeit für den umseitig beschriebenen Nebler beträgt 12 Monate nach dem Kauf des Produktes. Der Käufer wurde darauf hingewiesen, dass nur ein Anspruch auf Rücktritt vom Kauf oder auf Austausch des Gerätes nur möglich ist, wenn durch eine Reparatur der Schaden nicht behoben werden konnte.

---

Ort / Datum

---

Name des Verkäufers

---

Unterschrift des Verkäufers

---

Duftschloss AG    Im Schlosspark    CH-9514 Wuppenau    Tel. 071 944 48 48    [info@duftschloss.ch](mailto:info@duftschloss.ch)    [www.duftschloss.ch](http://www.duftschloss.ch)